

**SBEUR 0097**

**MODELO: MP-59E(Europea INFERNO)**

**C.A. CAA**

**ASUNTO: Versión de memoria 1.0 CAA**

**NIVEL: 1** (Primera versión CAA para este modelo.)

**FECHA: 07/09/2006**

### NOTAS:

Nivel de actualización 1

Parámetros por defecto: HP1=0'20€,HP2=1€,RODE U,IT\_SSP.

Cambiada configuración por defecto microswitch A4.

### CPU

Checksum: **03E79F15 CRC:A1D8**

Tipo de memoria: **27C801**

CPLD: **PD18**

### MÓDULO

Versión: **42.7D**

Device ID: **E414**

Tipo de memoria: **PIC16F76-1/SP**

**RODILLOS CON LAMPARAS**

**RODILLOS INF/SUP**

**RODILLOS CON LEDS**

**RODILLOS INF/SUP**

**42.9D**

**E18D**

**PIC16F76-1/SP**

### MÓDULO DE SONIDO

Versión: **1.0**

Checksum: **073E652F**

Tipo de memoria: **27C801**

PAT: **PAT 063/1**

### MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
<u>ON</u>	<u>ON</u>	<u>ON</u>		70
ON	ON	OFF		72
ON	OFF	ON		74
ON	OFF	OFF		76
OFF	ON	ON		78
OFF	ON	OFF		80
OFF	OFF	ON		84
OFF	OFF	OFF		88
			4	<b>SOBREPORCENTAJE</b>
			<u>ON</u>	NO
			OFF	4% AP2 y 8% AP3
			5	<b>RET. AUTOMÁTICAS</b>
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			6	<b>JUEGO 10 CENTIMOS</b>
			ON	SI
			OFF	NO
			7	<b>DEMO</b>
			<u>ON</u>	SI
			OFF	NO
			8	<b>NO UTILIZADO</b>
			<u>ON</u>	SIEMPRE ON
			OFF	

### MICROINTERRUPTORES B:

1	<b>BILLETE DE 5 EUROS</b>
<u>ON</u>	NO
OFF	SI
2	<b>BILLETE DE 10 EUROS</b>
ON	NO
OFF	SI
3	<b>BILLETE DE 20 EUROS</b>
ON	NO
OFF	SI
4	<b>CAMBIO</b>
ON	NO
OFF	SI
5	<b>NO UTILIZADO</b>
<u>ON</u>	SIEMPRE ON
OFF	
6	<b>NO UTILIZADO</b>
<u>ON</u>	SIEMPRE ON
OFF	
7	<b>BANCO DE PREMIOS</b>
<u>ON</u>	SI
OFF	NO
8	<b>JUEGO DEL BANCO</b>
ON	SI
OFF	NO