

SB 2687

MODELO: BQ978 Cirsa Vikingos

C.A. CAM

ASUNTO: Versión de memoria v3.0 (CAM)

NOTAS:

Primera versión CAM para este modelo.

Apuestas: 20, 40 y 60 céntimos de euro. Premio máximo: 80€, 160€ y 240€ respectivamente.

Nivel de actualización 2. Preparada para nuevos canales con bandeja de 2 o 3 hoppers.

Parámetros por defecto: HP1 / HP2 / HP3 = 20c / 1€ / 2€, RODE U, IT SERIE.

Debe incorporar el Cj. Módulo CS4 Azul (LEGACY).

CPU

Checksum: **0482F58D** CRC:48C3

Tipo de memoria: **27C801**

CPLD: **PD18**

MÓDULO

RODILLOS CON LEDS INFERIOR SUPERIOR

Versión: **73.7D** **72.7D**

Device ID: **5015** **5010**

Tipo de memoria: **PIC 16F76** **PIC 16F76**

MÓDULO DE SONIDO EPROM ÚNICA

Versión: **S0417**

Checksum: **06B3FEAE**

Tipo de memoria: **27C801 (OTP)**

PAT: **PAT 063/1**

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
<u>ON</u>	<u>ON</u>	<u>ON</u>		70
ON	ON	OFF		72
ON	OFF	ON		74
ON	OFF	OFF		76
OFF	ON	ON		78
OFF	ON	OFF		80
OFF	OFF	ON		84
OFF	OFF	OFF		88
			<u>4</u>	SOBREPORCENTAJE
			ON	NO
			OFF	4% AP2 y 8% AP3
			<u>5</u>	RET. AUTOMÁTICAS
			ON	SI
			OFF	NO
			<u>6</u>	JUEGO 10 CENTIMOS
			ON	SI
			OFF	NO
			<u>7</u>	DEMO
			ON	SI
			OFF	NO
			<u>8</u>	TRASPASO 0 CRED.
			ON	NO
			OFF	SI

MICROINTERRUPTORES B:

1	
<u>ON</u>	BILLETE DE 5 EUROS
ON	NO
OFF	SI
<u>2</u>	BILLETE DE 10 EUROS
ON	NO
OFF	SI
<u>3</u>	BILLETE DE 20 EUROS
ON	NO
OFF	SI
<u>4</u>	CAMBIO
ON	NO
OFF	SI
<u>5</u>	EN JUEGO DE EXHIBICIÓN
ON	CRÉDITOS MÁXIMOS
OFF	INTRODUCCIÓN MANUAL
<u>6</u>	NO UTILIZADO
ON	SIEMPRE ON
OFF	
<u>7</u>	BANCO DE PREMIOS
ON	SI
OFF	NO
<u>8</u>	JUEGO DEL BANCO
ON	SI
OFF	NO